

CASPAR Gegensperrer (BI-474-00/-17/-40/-45/-50/-55/-60/-65/-70)

1. Die Valve um 90° mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Die Valve aus der Halterung nehmen.



3. Das Instrument ist demontiert.

