

GERSTER Distraktionsklammer (DC-444-15)

1. Die kleinen Feststellschrauben an den beiden Enden des Instruments lösen.



2. Die großen Feststellschrauben an beiden Knochenhalteklammerhaltern lösen.



3. Die Knochenhalteklammerhalter vom Instrument schrauben.



4. Das Instrument ist demontiert.

