

SATTERLEE Amputationssäge (DD-118-29)

1. Die Feststellschraube entfernen, indem diese gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
2. Vorsichtig das Sägeblatt entfernen.



3. Das Instrument ist demontiert.

