


**BABINSKY Perkussionshammer (AC-922-22)**

1. Die Nadel wird aus dem Hammer gedreht.



2. Das Instrument ist demontiert.

