


Watson Dermatome 30cm (AG-842-30)

1. In Pfeilrichtung drücken, um die Sperre zu lösen.



2. Nach dem Entsperren wird die Aufnahme geöffnet.



3. Nach dem Öffnen der Aufnahme, wird das Instrument um 180° gedreht, um die Klinge zu entfernen.



4. Das Instrument ist demontiert.

