

CLOWARD Sperrer mit Valven (BI-170-00/-01/-40/-45/-50/-55/-60)

1. Die Sicherung der Valven lösen, indem diese in Richtung der Gelenke des Sperrers geschoben wird.

2. Die Valven aus der Halterung nehmen.



3. Das Instrument ist demontiert.

