


UNIVERSAL Trokar (CC-014-00)

1. Den Aufsatz vom Griff schrauben.



2. Das Instrument ist demontiert.

