



Trokar 16cm, Nutzlänge 6,5cm (CC-110-30/-35/-40/-45/-50/-55/-60)

1. Die Schutzkappe vom Trokar ziehen.



2. Den Aufsatz vom Griff drehen.



3. Das Instrument ist demontiert.

