


LICHTWITZ Oberkiefertrokar (CC-218-20)

1. Die Kappe von der Spitze des Trokars nehmen.



2. Den oberen Part des Instruments abziehen.



3. Das Instrument ist demontiert.

