

COAKLEY Kieferhöhetrokar (CC-410-02)

1. Den Aufsatz vom Trokar ziehen.



2. Das Instrument ist demontiert.

