


Fingernagel Bohrer (DD-610-00)

1. Die Spitze des Fingernagelbohrers abschrauben.
2. Das Endstück des Fingernagelbohrers abschrauben.



3. Das Instrument ist demontiert.

