


Beispiel für: TRAUBE Perkussionshammer (AC-920-16)

1. Die Spitze des Hammers lösen, indem die Feststellmutter gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.



2. Die Kunststoffspitze aus der Spitze des Hammers drücken.



3. Das Instrument ist demontiert.

