


Trokar 20cm mit Hahn (CC-210-30/-35/-40/-45/-50/-55/-60)

1. Den Aufsatz vom Trokar drehen.



2. Das Instrument ist demontiert.

